

UDSKIFTNING AF FILTER

Følg anvisningen nedenfor



01.

Løsn hængslerne

02.

Løft op i lågen der løsnes - pas på den sidder ikke fast




03.

Fjern lågen så du kan komme til filtererne



04.

Fjern de to filterholdere



05.

Fjern filtret



06.

Isæt nyt filter - pres filtret under begge holderens kanter



07.

Monter filterholderne igen

